

A4 Líneas normalizadas

Principales tipos de línea que se deben emplear en Dibujo Técnico según la norma UNE EN-ISO 128-20 de 2002:

- Línea llena gruesa, para contornos y aristas vistas. (lápiz HB o pluma 0,50).



- Línea llena fina, para líneas auxiliares, acotación, rayado, ejes cortos, etc. (lápiz 3H o pluma 0,25).



- Línea fina (o gruesa) de trazos, para aristas y contornos ocultos.



- Línea fina de trazos y puntos, para ejes de revolución, trazas de planos de simetría y trayectorias.



Ejemplo: Representación de un tubo.

